


ROMANEČIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

- Tai yra aukštos kokybės produktas, pagamintas pagal tikslus matmenis bei naudojant specialias paviršių apdirbimo technologijas.
- Produkto matavimo, montavimo, išmontavimo ir remonto darbus atlikti gali tik kvalifikuotas specialistas.
- Neteisingas montavimas gali baigtis produkto sugadinimu, turto apgadinimu ar kūno sužalojimu.
- Produkto konstrukcijos pakeitimai privalo būti patvirtinti gamintojo.
- **Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems dėl neteisingo ar neapdairaus naudojimo ir priežiūros bei šios instrukcijos nesilaikymo, garantija netaikoma.**




Valdymas

- Prieš pakeliant arba nuleidžiant romanetę privaloma įsitikinti, kad jos judėjimo kelyje nėra kliūčių.
- Romanetė valdoma grandinėle arba elektrine pavara (nuotolinio valdymo pulteliu).
- Grandinėle romanetė uždaroma arba atidarom traukiant grandinėlę žemyn.
- Grandinėlę traukite žemyn tik vertikaliai, traukimo kryptis turi būti lygiagreti langui.
- Traukdami grandinėlę nenaudokite perteklinės jėgos – galite ją nutraukti.
- Valdymas nuotolinio valdymo pulteliu ir pultelio programavimas aprašytas nuotolinio valdymo pultelių programavimo instrukcijoje.
- Nuotolinio valdymo pultelį pažeidus mechaniškai ar dėl naudojimo sąlygų į jo vidų patekus vandens, dulkių arba purvo, garantija produktui netaikoma.



Priežiūra

- Produktą saugoti nuo agresyvios aplinkos – dūmai, riebalai, purvas ar garai gali ištepti ar pažeisti gaminį.
- Blogos ventiliacijos sukkelto lango stiklo rasoje bei pelėsio pažeistam gaminiui garantija netaikoma.
- Dulkes nuo produkto rekomenduojama pašalinti dulkių siurbliu naudojant specialų antgalį su šepetėliu.
- Romanetės audinį rekomenduojama valyti sausu būdu cheminėje valykloje.
- **Nesilaikant šios priežiūros instrukcijos, garantija produktui netaikoma. !**



Saugus vaikas

- Norint apsaugoti mažamečius vaikus nuo įsipainiojimo grandinėlėje ir kilpų joje susidarymo, rekomenduojame naudoti saugaus vaiko komponentą.
- Arti sumontuotų romanečių negali būti baldų ar daiktų, ant kurių pasilipęs vaikas galėtų pasiekti valdymo grandinėlę.

