

somfy®

Tahoma / Alexa


Scenarijų įdiegimas

Gairės


„Tahoma“ įdiegti scenas ir scenarijus galima balsu, naudojant „Amazon Echo & Dot“




Sukurkite scenarijų savo „Tahoma“



Parsisiųskite „Alexa App“ programėlę
Šią „Amazon“ programėlę įdiekite
kaip nurodyta:



Atidarykite „Alexa App“




Meniu

pasirinkite


„Įgūdžiai“


(Skills)



Ieškokite
pasirinkimo
„Somfy“




Pasirinkite ir
įgalinkite „Tahoma
by Somfy“





Reiks susieti
jūsų „Somfy
Tahoma“
paskyrą su
„Alexa“
paskyra

Spustelėkite „Pridėti įrenginį“ (Add Device) ir „Alexa“ pradės ieškoti įrenginių ir scenų. Niekas neatsiras įrenginių ir grupių skirtuke, bet scenarijai jau turėtų būtų matomi scenarijų skirtuke.



Turėsite
pasakyti:

Alexa Open
(„Alexa“, atidaryk)...

pvz.: . . Office Blind Down (Biuro žaliuzes užtraukti)
... .Office Light On (Biuro šviesas įjungti)
... Lounge Blind MY (Poilsio kambario žaliuzes MY)



„Alexa“ sistema kartais sutrinka, jei viename scenarijuje pasakote skirtingų scenarijų pavadinimus.

pvz.:

„Alexa“, atidaryk Biuro šviesas įjungti“
(Alexa open Office Light On)

„Radau kelis įrenginius tokiu pavadinimu. Kurį įrenginį naudoti? “

(I found several devises matching that name. Which one did you want?)

„Biuro šviesas įjungti“

(Office Light On) – taip pasakius funkcija suveiks.

Dėl to galbūt reikės naudoti unikalius pavadinimus pakėlimo ir nuleidimo (UP/DOWN), įjungimo ir išjungimo (ON/OFF) scenarijams.